

デコーダプロフィール:
 [製品名] DF10sxDEN
 [概要] Sound Only 2fx
 [説明]
 [アドレス] 3

CV	説明	値	16進	バイナリ	詳細
CV1	主アドレス	3	0x03	0000 0011	
CV7	製造会社バージョン番号	3	0x03	0000 0011	
CV8	製造会社ID	103	0x67	0110 0111	SNJPN:Nagasue System Design Office
CV11	パケットタイムアウト値	100	0x64	0110 0100	
CV15	ロック解除番号	0	0x00	0000 0000	1:モーターデコーダ 2:サウンドデコーダ 3:ファンクション専用デコーダ 4-7:ユーザ予約
CV16	ロック識別番号	0	0x00	0000 0000	1:モーターデコーダ 2:サウンドデコーダ 3:ファンクション専用デコーダ 4-7:ユーザ予約
CV17	拡張アドレス	192	0xc0	1100 0000	
CV18	拡張アドレス	0	0x00	0000 0000	
CV19	総括アドレス	0	0x00	0000 0000	
CV21	総括アドレス対応 F1-F8	255	0xff	1111 1111	
CV22	総括アドレス対応 FL-F9-F12	255	0xff	1111 1111	
CV29	内部設定#1	22	0x16	0001 0110	bit5=2byte, bit2=アナログ走行 bit1=FL, bit0=方向
CV33	ヘッドライト減光	68	0x44	0100 0100	bit(7-4)減光値, bit(3-0)減光指示 Fno * 減光値=4/15, F4で減光
CV34	入替標識灯	7	0x07	0000 0111	bit7=入替標識灯右側 bit(3-0)Fno *左側テールが入替標識灯,F10で点灯
CV35	FX1	161	0xa1	1010 0001	bit7=END制御(2END), bit6=END制御(1END), bit5=方向制御有効化, bit4=点灯方向(=0:前)(=1後), bit(0-3) = Fno指定(0-12),14=常点灯 *2End側で前進時 F1で点灯
CV36	FX2	3	0x03	0000 0011	bit7=END制御(2END), bit6=END制御(1END), bit5=方向制御有効化, bit4=点灯方向(=0:前)(=1後), bit(0-3) = Fno指定(0-12),14=常点灯 *F3で点灯
CV43	室内灯減光設定	13	0x0d	0000 1101	bit(7-4)減光値, bit(3-0)減光指示 Fno *無効
CV46	LOCK FX DIR	15	0x0f	0000 1111	
CV49	Product No	155	0x9b	1001 1011	電源車専用デコーダ
CV50	Sound Volume	255	0xff	1111 1111	
CV58	DC MODE	202	0xca	1100 1010	(bit7..bit0) = (F7..F0)
CV59	DC MODE	0	0x00	0000 0000	(bit4..bit0) = (F12..F8)
CV60	DF10sxDEN Specific Configuration	16	0x10	0001 0000	bit4=stopdim, bit3=AckFull,
CV61	連結面設定	3	0x03	0000 0011	bit1=2END側点灯,bit0=1END側点灯
CV62	FX FxDecay / FxRate	196	0xc4	1100 0100	FxDecay(bit7-4), FxRate(bit3-0)(0000-1111) *未使用
CV63	拡張FX開始	13	0x0d	0000 1101	bit7=END制御(2END), bit6=END制御(1END), bit5=方向制御有効化, bit4=点灯方向(=0:前)(=1後), bit(0-3) = Fno指定(0-12),14=常点灯 *未使用
CV105	所有者定義 #1	0	0x00	0000 0000	
CV106	所有者定義 #2	0	0x00	0000 0000	

CV	説明	値	16進	バイナリ	詳細
CV11 2	F1照度/灯火種別	240	0xf0	1111 0000	bit(7-4)減光値 / bit(3-0)灯火種別 0000 : NORMAL; 0001 : ヘッドライト; 0010 : テールライト; 0100 : 室内灯; 0101 : 室内蛍光灯; 0110 : ヘッドライト(フェードイン/アウト) 1000 : 点滅 1010 : フリッカー; 1110 : 蛍光灯 *ヘッドライト
CV11 3	F2照度/灯火種別	254	0xfe	1111 1110	bit(7-4)減光値 / bit(3-0)灯火種別 0000 : NORMAL; 0010 : テールライト; 0100 : 室内灯; 0101 : 室内蛍光灯; 0110 : ヘッドライト(フェードイン/アウト) 1000 : 点滅 1010 : フリッカー; 1110 : 蛍光灯 *蛍光灯(ヘッドサイン)
CV12 0	sound Mode	144	0x90	1001 0000	bit7=アナログサウンド有効 bit6=トグルSW機能 bit4,3=00=kani,01=kahafu,10=14kei
CV12 1	sound Mute	8	0x08	0000 1000	bit7=END制御(2END), bit6=END制御(1END), bit5=方向制御有効化, bit4=作動方向(=0:前) (=1後), bit(0-3) = Fno指定(0-12) ,14=常作動 *F8で作動
CV12 2	sound 発電機	6	0x06	0000 0110	bit7=END制御(2END), bit6=END制御(1END), bit5=方向制御有効化, bit4=作動方向(=0:前) (=1後), bit(0-3) = Fno指定(0-12) ,14=常作動 *F6で作動
CV12 3	sound 発電機音量設定	135	0x87	1000 0111	bit(7-4)音量 bit5=方向制御有効化, bit4=作動方向(=0:前) (=1後), bit(0-3) = Fno指定(0-12) ,14=常作動 非作動時には、bit(7-4)の設定音量で、作動時には 255の音量となります。 *F7で作動
CV12 4	sound ホイッスル	2	0x02	0000 0010	bit7=END制御(2END), bit6=END制御(1END), bit5=方向制御有効化, bit4=作動方向(=0:前) (=1後), bit(0-3) = Fno指定(0-12) ,14=常作動 *F2で作動
CV12 5	sound 単弁ブレーキ排気	12	0x0c	0000 1100	bit7=END制御(2END), bit6=END制御(1END), bit5=方向制御有効化, bit4=作動方向(=0:前) (=1後), bit(0-3) = Fno指定(0-12) ,14=常作動 *F12で作動
CV12 6	sound 連結操作	5	0x05	0000 0101	bit7=END制御(2END), bit6=END制御(1END), bit5=方向制御有効化, bit4=作動方向(=0:前) (=1後), bit(0-3) = Fno指定(0-12) ,14=常作動 *F5で作動
CV12 7	sound エアホース	10	0x0a	0000 1010	bit7=END制御(2END), bit6=END制御(1END), bit5=方向制御有効化, bit4=作動方向(=0:前) (=1後), bit(0-3) = Fno指定(0-12) ,14=常作動 *F10で作動